



Excerpt from

Moog RKP Pump – Electro-Hydraulic  
Control RKP-EHV

Radialkolbenpumpen RKP-EHV

Pompes à pistons radiaux RKP-EHV

See other sections located at <http://www.moog.com/Industrial/Pumps>.

Stirnbefestigung 


A	1
---	---

metric mounting flange **A1**

aux cotes métriques 

A	1
---	---





wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin

Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis

## ⚠ Vorsicht

Drehrichtungswechsel nicht möglich

## ⚠ Caution

Change of rotation not possible

## ⚠ Attention

Changement de rotation impossible


DIN/ISO 3019/1 



C	3
---	---

DIN/ISO 3019/1 **C3**

selon DIN/ISO 3019/1 

C	3
---	---





wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin



Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis

**⚠ Vorsicht**  
Drehrichtungswechsel nicht möglich

**⚠ Caution**  
Change of rotation not possible

**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible

# RKP 32/45

# RKP-EHV

V = 32 und 45 cm<sup>3</sup>/U

Elektrohydraulische Verstellung **T**

Standardausführung **S**

Normale Lagerung,

Stirnbefestigung **A1**

V = 32 and 45 cm<sup>3</sup>/rev

Electric-hydraulic control **T**

Standard version **S**

Standard bearing arrangement,

metric mounting flange **A1**


V = 32 et 45 cm<sup>3</sup>/t


Commande électro-hydraulique **T**

Exécution standard **S**

Palier normal, flasque de montage

aux cotes métriques **A1**





**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible

# RKP 32/45

# RKP-EHV

V = 32 und 45 cm<sup>3</sup>/U

Elektrohydraulische Verstellung **T**

Standardausführung **S**

Normale Lagerung, Anbaufansch nach

DIN/ISO 3019/1 **C3**

V = 32 and 45 cm<sup>3</sup>/rev

Electric-hydraulic control **T**

Standard version **S**

Standard bearing arrangement,

mounting flange to

DIN/ISO 3019/1 **C3**



V = 32 et 45 cm<sup>3</sup>/t

Commande électro-hydraulique **T**



Exécution standard **S**

Palier normal, flasque de montage

selon DIN/ISO 3019/1 **C3**







wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin

Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis

**⚠ Vorsicht**  
Drehrichtungswechsel nicht möglich

**⚠ Caution**  
Change of rotation not possible

**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible


Stirnbefestigung 


A	1
---	---


metric mounting flange **A1**

aux cotes métriques **A 1**





 wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin

 Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis

**⚠ Vorsicht**  
Drehrichtungswechsel nicht möglich

**⚠ Caution**  
Change of rotation not possible

**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible

# RKP 63/80

# RKP-EHV

V = 63 und 80 cm<sup>3</sup>/U

Elektrohydraulische Verstellung **T**

Standardausführung **S**

Normale Lagerung, Anbaufansch nach

DIN/ISO 3019/1 **C3**

V = 63 and 80 cm<sup>3</sup>/rev

Electric-hydraulic control **T**

Standard version **S**

Standard bearing arrangement,

mounting flange to

DIN/ISO 3019/1 **C3**


V = 63 et 80 cm<sup>3</sup>/t


Commande électro-hydraulique **T**

Exécution standard **S**

Palier normal, flasque de montage

selon DIN/ISO 3019/1 **C3**





wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin


Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis


**⚠ Vorsicht**  
Drehrichtungswechsel nicht möglich


**⚠ Caution**  
Change of rotation not possible

**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible





 wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin

 Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis


**⚠ Vorsicht**  
Drehrichtungswechsel nicht möglich

**⚠ Caution**  
Change of rotation not possible

**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible







wie in Zeichnung dargestellt  
as shown in drawing  
comme montré sur dessin

Saug- und Druckanschluss vertauscht  
Suction and pressure connection interchanged  
Raccords d'aspiration et de pression intervertis

**⚠ Vorsicht**  
Drehrichtungswechsel nicht möglich

**⚠ Caution**  
Change of rotation not possible

**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible




nach DIN/ISO 3019/2 




A	7
---	---

mounting flange to DIN/ISO 3019/2 **A7**

selon DIN/ISO 3019/2 

A	7
---	---





Drehrichtungswechsel nicht möglich

Change of rotation not possible

Changement de rotation impossible




nach DIN/ISO 3019/1 


C	3
---	---

mounting flange to DIN/ISO 3019/1 **C3**

selon DIN/ISO 3019/1 

C	3
---	---





**⚠ Attention**  
Changement de rotation impossible

Vorspannblöcke bei eigendruckangesteuerten RKP-EHV (Regler T1) ermöglichen eine hohe Dynamik und einen sicheren Betrieb bei niedrigen Systemdrücken.

Fällt der Systemdruck unter den Minimaldruck der Pumpe, so hält das Vorspannventil am Pumpenausgang einen Minimaldruck von 16 bar. Der Systemdruck hinter dem Vorspannventil kann bis auf 0 bar geregelt werden.

Oberhalb seines Öffnungsdrucks ist das Vorspannventil (C1.0) geöffnet und bewirkt nur geringe Drosselverluste. Neben dem Vorspannventil (C1.0) enthält der kleine Vorspannblock, der am Druckanschluss der Pumpe montiert wird, ein Sicherheitsventil (C3.0) für das System, ein Rückschlagventil (C2.0) für den Druckabbau sowie die Anschlussmöglichkeit eines Drucksensors (X1.1 oder X1.2).

Pressure sequence blocks for RKP-EHV (controller T1) with internal-pressure activation enable the achievement of a high dynamic level and safe operation at low system pressures.


The pressure sequence valve on the pump outlet maintains a minimum pressure of 16 bar if the system pressure falls below the minimum pump pressure. The system pressure below the minimum pump pressure can be controlled down to 0 bar. The pressure sequence valve (C1.0) is opened on exceeding its own opening pressure and causes only slight throttling loss. In addition to the pressure sequence valve (C1.0), the small pressure sequence block mounted on the pump pressure connection contains a relief valve (C3.0) for the system, a non-return valve (C2.0) for pressure relief and a connection for a pressure sensor (X1.1 or X1.2).

Pour les pompes RKP-EHV à pression autonome (régulateur T1), les blocs de précontrainte permettent une haute dynamique et un fonctionnement en toute sécurité avec de faibles pressions de système.

Si la pression du système chute en dessous de la pression minimale de la pompe, la vanne de précontrainte maintient une pression minimale de 16 bar à la sortie de la pompe. La pression du système derrière la vanne de précontrainte peut être réglée jusqu'à 0 bar.



Au delà de sa pression d'ouverture, la vanne de précontrainte (C1.0) est ouverte et entraîne de faibles pertes d'étranglement seulement.

A côté de la vanne de précontrainte (C1.0), le petit bloc de précontrainte, qui est monté sur l'orifice de pression de la pompe, contient une soupape de sûreté (C3.0) pour le système, un clapet anti-retour (C2.0) pour la réduction de la pression, et la possibilité de brancher un capteur de pression (X1.1 ou X1.2)




für  
for  
de

# RKP 19



Fördervolumen Displacement Cylindrée	Druckbereich Pressure range Plage de pression	Gewicht Weight Poids	Bestellnummer Ordering code Référence
19 cm <sup>3</sup> /(U, rev, t)	30...350 bar	10 kg	XEB 17642-000-01



# RKP 32 und 45

40 Moog • RKP-EHV





für  
for  
de

# RKP 63 und 80





Fördervolumen Displacement Cylindrée	Druckbereich Pressure range Plage de pression	Gewicht Weight Poids	Bestellnummer Ordering code Référence
63, 80 cm <sup>3</sup> /(U, rev, t)	30...350 bar	10 kg	XEB 17644-000-01

# RKP 100

42 Moog • RKP-EHV

für  
for  
de

# RKP 140



Fördervolumen Displacement Cylindrée	Druckbereich Pressure range Plage de pression	Gewicht Weight Poids	Bestellnummer Ordering code Référence
140 cm³/(U, rev, t)	30...350 bar	18 kg	XEB 17668-000-01

# VORSPANNVENTIL C1.0

PRESSURE SEQUENCE VALVE C1.0

VALVE DE PRÉCONTRAINTE

# RKP-EHV

für  
for  
de

# RKP 19...80

nach DIN 24 320 bzw. ISO 7368  
in accord. with DIN 24 320 or ISO 7368  
selon DIN 24 320 ou ISO 7368

4x Befestigungsschrauben ISO 4762-M 8 x 35 – 12.9



Anzugsmoment:  $M_A = 30 \text{ Nm}$

4x fixing screws ISO 4762-M 8 x 35 – 12.9

Tightening torque:  $M_A = 30 \text{ Nm}$

Les 4 vis de fixation ISO 4762-M 8 x 35 – 12.9

Couple de serrage:  $M_A = 30 \text{ Nm}$



**Achtung:** Dieser Deckel ist kein Ersatzdeckel für den Vorspannblock!

**Caution:** This cover is no replacement cover for the pressure sequence block!

**Attention:** Ce couvercle n'est pas un couvercle de rechange pour le bloc de précontrainte!




Pos.	Bezeichnung Designation Désignation	Bestellnummer Ordering code Référence
1	M-CEE16B6ACQ/DG15; Q14	XCB 11555-000-00
2	CCE16E61DX/SF; RKP DIN	XEB 17695-000-01

# REGELVERSTÄRKER UND ZUBEHÖR

AMPLIFIER AND ACCESSORIES

AMPLIFICATEUR ET ACCESSOIRES


RKP-EHV

	Bezeichnung Designation Désignation		Bestellnummer Ordering code Référence
	Ventilverstärker für volumenstromgesteuerte RKP (Eigen- und Fremddruck versorgt, ohne Spülschaltung) Valve amplifier for flow-controlled RKP's (internal and external pressure supply, without flushing function) Amplificateur pour RKP à pilotage volumétrique (alimenté en pression interne et externe, sans fonction de rinçage)		<b>0 811 405 090</b>
	Ventilverstärker (p/Q) für Volumenstromsteuerung und Druckregelung Valve amplifier (p/Q) for flow control and pressure control Amplificateur (p/Q) pour pilotage volumétrique et régulation de la pression	PQI ohne Spülschaltung Ansteuerung durch Fremddruck PQI without flushing function Activation by means of ext. pressure PQI sans fonction de rinçage Pilotage par press. externe	<b>0 811 405 159</b>
		PQIT mit Spülschaltung Ansteuerung durch Eigendruck PQIT with flushing function Activation by means of int. pressure PQIT avec fonction de rinçage Pilotage par press. interne	<b>0 811 405 160</b>
	Drucksensor Pressure sensor Capteur de pression	0...350 bar  0...10 V 4...20 mA 1...6 V	<b>0 811 405 547</b> <b>0 811 405 542</b> <b>0 811 405 538</b>


**Q-REGLER**  
**Q-CONTROLLER**  
**RÉGULATEUR Q**

RKP-EHV


FÜR VOLUMENSTROMGESTEUERTE RADIALKOLBENPUMEN  
 FOR FLOW-CONTROLLED RADIAL PISTON PUMPS  
 POUR POMPES À PISTON RADIAL ET À PILOTAGE VOLUMÉTRIQUE



Frontplatte  
 Front plate  
 Plaque frontale



Typ Type Type	Verwendung Application Utilisation	kg	Bestellnummer Ordering code Référence
Q-RKP	Volumenstromgesteuerte Radialkolbenpumpen Flow-controlled RKP Pompes à piston radiaux et à pilotage volumétrique	0,2	0 811 405 090



#### Anwendungen

Der Ventilverstärker 0 811 405 090 stellt die Basisversion zur Steuerung des Volumenstroms einer elektrohydraulisch verstellbaren RKP dar.

Die Leiterkarte enthält einen Lageregelkreis für die Hubringposition der Pumpe und einen unterlagerten Regelkreis für das Regelventil. Der Förderstrom der Pumpe wird proportional zur Eingangsspannung von 0...10 V verstellt.

#### Funktionsweise:

Bei konstanter Antriebsdrehzahl der Pumpe ist die Exzentrizität des Hubrings proportional zum Förderstrom der Pumpe. Darauf basierend lässt sich über die Position des Hubrings der Förderstrom der Pumpe steuern.

Über den an der Pumpe angebrachten Wegaufnehmer wird die Position des Hubrings gemessen. Der ermittelte Wert wird mit dem vorgegebenen Sollwert verglichen und in ein entsprechendes Ausgangssignal für das Regelventil umgewandelt. Durch Ausstellen des Regelventils wird der Druck am großen Verstellkolben verändert und damit die Position des Hubrings.

#### Applications

The valve amplifier 0 811 405 090 is the basic version for flow control of an electric-hydraulic controlled RKP. The PCB contains a position-control circuit for the stroke ring position of the pump and a subordinate control circuit for the servo solenoid. The flow rate of the pump is controlled proportionally to the input voltage of 0...10 V.

#### Method of operation

At a constant drive speed the eccentricity of the stroke ring is proportional to the flow. The flow of the pump can be controlled on this basis via the position of the stroke ring.

The position of the stroke ring is measured with the LVDT fitted to the pump. The value recorded is then compared with the specified setpoint and transformed into a suitable output signal for the servo solenoid valve.

The pressure on the large adjusting piston is changed (and, consequently, the position of the stroke ring) by activating the servo solenoid valve.

#### Applications

L'amplificateur 0 811 405 090 représente la version de base pour la commande du débit volumique d'une pompe RKP à pilotage électro-hydraulique.

La carte pilote contient un circuit de contrôle du positionnement pour la couronne de levage de la pompe, et un circuit de régulation sous-jacent pour la vanne de régulation. Le débit de la pompe est réglé proportionnellement à la tension d'entrée de 0...10 V.

#### Mode de fonctionnement:

Lorsque la vitesse d'entraînement de la pompe est constante, l'excentricité de la couronne de levage est proportionnelle au débit de la pompe. Sur ces bases, on peut piloter le débit de la pompe avec la position de la couronne de levage.

La position de la couronne de levage est mesurée avec le capteur du déplacement installé sur la pompe. La valeur ainsi déterminée est comparée avec la valeur de consigne, et convertie en un signal de sortie correspondant pour la vanne de régulation.

En activant la vanne de régulation, on modifie la pression sur le grand piston de réglage, et donc la position de la couronne de levage.

# Q-REGLER

Q-CONTROLLER


RÉGULATEUR Q

# RKP-EHV

## BLOCKSCHALTBIOD MIT KLEMMENBELEGUNG

## BLOCK DIAGRAM WITH TERMINAL ASSIGNMENT

## SCHÉMA SYNOPTIQUE AVEC AFFECTATION DES BORNES





## KENNGRÖSSEN

Format der Leiterkarte	100 x 160 x ca. 35 mm (B x L x H) Europaformat mit Frontplatte 7TE
Steckverbindung	Stecker DIN 41 612 – F 32
Umgebungstemperatur	0 °C...+70 °C, Lagertemperatur min. –20 °C; max. +70 °C
Versorgungsspannung	b2: 0 V z2: $U_B$ nominal 24 V= Batteriespannung 21...40 V gleichgerichtete Wechselspannung $U_{eff} = 21...28$ V (Einphasen-Vollweggleichrichter)
Glättungskondensator, separat an b 4, z 4	4700 µF/63 V=, nur erforderlich, wenn Welligkeit von $U_B > 10$ %
Ventil-Magnet	<b>2,7 A/25 W max. (NG 6)</b>
Stromaufnahme	1,5 A die Stromaufnahme kann sich erhöhen bei min. $U_B$ und extremer Kabellänge zum Regelmagnet
Leistungsaufnahme (typisch)	37 W
Eingangssignal (Sollwert)	b 20: 0 ... +10 V z 20: 0 V ( $R_i = 100$ kΩ) } Differenzverstärker
Signalquelle	Potenzimeter 10 kΩ Versorgung ±10 V aus b 32, z 32 (10 mA) oder externe Signalquelle
Freigabe Endstufe	an z 16, $U = 8,5...40$ V, $R_i = 100$ kΩ, LED (grün) auf Frontplatte leuchtet auf
Weg- aufnehmer	Versorgung b 30: –15 V z 30: +15 V
Vorsteuer- stufe	Istwert-Signal b 22: $0...±10$ V, $R_i = 20$ kΩ Istwert-Referenz b 24
Hubring	Istwert-Signal b 26: $0...±10$ V, $R_i = 20$ kΩ
Pumpe	Istwert-Referenz b 28
Ausgang Magnet b 6–b 8	getakteter Stromregler $J_{max.} = 2,7$ A
Kabellängen zwischen Verstärker und Ventil	Magnetkabel: bis 20 m 1,5 mm <sup>2</sup> 20 bis 60 m 2,5 mm <sup>2</sup> Wegaufnehmer: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (abgeschirmt)
Besondere Merkmale	Kabelbruch-Sicherung für Istwert-Kabel Lageregelung mit PI-Verhalten Endstufe getaktet Schnellerregung und Schnelllöschung für kurze Stellzeiten Kurzschlussfeste Ausgänge
Justierung	Nullpunkt über Trimpotenzimeter ±5 %
LED-Anzeigen	grün: Freigabe gelb: Kabelbruch Istwert rot: Unterspannung ( $U_B$ zu niedrig)
Fehlermeldung – Kabelbruch Istwert – $U_B$ zu niedrig – ±15 V-Stabilisierung	z 22: Signal bei fehlerfreiem Betrieb: +24 V, max. 100 mA bei Fehler: 0 V

### Hinweis:

Leistungs-Null b 2 und Steuer-Null b 12 oder b 14 oder z 28 separat an zentrale Masse (Sternpunkt) führen.

## CHARACTERISTICS

P.C.C. Format	100 x 160 x approx. 35 mm (w x l x h) Europe format with front plate (7 modular spacings)
Plug connector	DIN 41 612 – F 32
Ambient temperature range	0 °C...+70 °C, storage temperature min. –20 °C; max. +70 °C
Power supply	b2: 0 V z2: $U_B$ battery voltage 21...40 V 24 V DC nominal Rectified AC voltage $U_{rms} = 21...28$ V (single-phase full-wave rectification)
Smoothing capacitor, connected separately to b 4, z 4	4700 µF/63 V DC, only required if $U_B$ ripple > 10 %
Valve solenoid	<b>2.7 A/25 W max. (NG 6)</b>
Current input	1.5 A the value can rise with min. $U_B$ and long cable length to control solenoid
Power consumption (typical)	37 W
Input signal to (set point)	b 20: 0...10 V z 20: 0 V ( $R_i = 100$ kΩ) } differential amplifier
Signal source	Potentiometer 10 kΩ ±10 V supply from b 32, z 32 (10 mA) or external signal source
Output stage enable	to z 16, $U = 8,5...40$ V, $R_i = 100$ kΩ, LED (green) on front plate lights up
Position- transducer	Supply b 30: –15 V z 30: +15 V
Pilot stage	Actual value signal Actual value reference b 22: 0...±10 V, $R_i = 20$ kΩ b 24
Stroke ring pump	Actual value signal Actual value reference b 26: 0...±10 V, $R_i = 20$ kΩ b 28
Solenoid output b 6–b 8	Clocked current regulator $J_{max.} = 2,7$ A
Amplifier/valve leads	Solenoid lead: up to 20 m 1.5 mm <sup>2</sup> 20 to 60 m 2.5 mm <sup>2</sup> Pos. transducer: 4 x 0.5 mm <sup>2</sup> (screened)
Special features	Open-circuit protection for actual value cable Position control with PI-action Clocked output stage Rapid energizing and de-energizing for fast actuating times Short-circuit-proof outputs
Adjustment	Zero via trimming potentiometer ±5 %
LED-displays	green: enable yellow: open circuit of feedback signal red: undervoltage ( $U_B$ too low)
Fault indication – Cable break actual value – $U_B$ too low – ±15 V stabilization	z 22: output signal if no mistake: +24 V, max. 100 mA with fault: 0 V

### Important:

Connect power zero b 2 and control zero b 12 or b 14 or z 28 separately to central ground (neutral point).


## CARACTÉRISTIQUES

Dimension du circuit	100 x 160 x env. 35 mm (B x L x H) Format Europe avec plaque frontale 7 unités partielles
Branchement	Connecteur selon DIN 41 612 – F 32
Température ambiante	0 °C...+70 °C, température de stockage min. –20 °C; max. +70 °C
Tension d'alimentation	b2: 0 V z2: $U_B$ nominale 24 V= Tension de batterie 21...40 V Tension alternative redressée $U_{eff} = 21...28$ V (une phase redressée en double alternance)
Condensateur de lissage séparé entre b 4 et z 4	4700 µF/63 V=, nécessaire si ondulation $U_B > 10$ %
Aimant de la valve	<b>2,7 A/25 W max. (NG 6)</b>
Consommation	1,5 A La consommation peut aller jusqu'à pour $U_B$ min. et grande longueur du câble de liaison vers l'aimant de régulation
Puissance absorbée (typique)	37 W
Signal d'entrée sur	b 20: 0...10 V z 20: 0 V ( $R_i = 100$ kΩ) } Amplificateur différentiel
Source de signal	Potentiomètre 10 kΩ Alimentation ±10 V sur b 32, et z 32 (10 mA) ou signal source externe
Débloccage étage final	sur z 16, $U = 8,5...40$ V, $R_i = 100$ kΩ, LED (verte) de la plaque frontale s'allume
Capteur de position	Alimentation b 30: –15 V z 30: +15 V
Etage piloté	signal sortie b 22: 0...±10 V, $R_i = 20$ kΩ
Bague, de cylindrée pompes	référence sortie b 24 signal sortie b 26: 0...±10 V, $R_i = 20$ kΩ
Sortie aimant en b 6–b 8	référence sortie b 28 Régulateur d'intensité synchronisé $J_{max.} = 2,7$ A
Longueur des câbles entre ampli et distributeur	Câble aimant: jusqu'à 20 m 1,5 mm <sup>2</sup> 20 à 60 m 2,5 mm <sup>2</sup> Capteur de position: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (blinde)
Particularités	Sécurité contre la rupture du câble de retour signal Régulation du positionnement à caractéristique PI Etage de sortie pulsé Excitation et extinction rapide pour les faible temps de réponse Sorties protégées contre c. c.
Tarage	Réglage du zéro par trimmer ±5 %
Affichage LED	vert: déblocage jaune: câble rompu rouge: sous-tension ( $U_B$ trop basse)
Indication de défaut – rupture de câble – $U_B$ trop basse – ± stabilisation 15 V	z 22: pas de défaut: +24 V, max. 100 mA défaut: 0 V


### Remarque:


Les zéros de puissance b 2 et de commande b 12, b 14 ou z 28 sont à relier séparément à la masse centrale (point neutre).

FÜR VOLUMENSTEUERUNG UND DRUCKREGELUNG  
FOR PRESSURE AND FLOW CONTROL  
POUR RÉGULATION VOLUMETRIQUE ET PRESSION



Frontplatte  
Front plate  
Plaque frontale



Type Type Type	Verwendung Application Utilisation	kg	Bestellnummer Ordering code Référence
PQI-RKP ohne Spülschaltung without flushing function sans fonction de rinçage	 Druckstromgeregelte Radialkolbenpumpen Radial piston pumps with pressure-flow control Pompes à pistons radiaux avec régulation pression-débit	0,25	0 811 405 159
PQIT-RKP mit Spülschaltung with flushing function avec fonction de rinçage			0 811 405 160

## Anwendungen

Durch Einbindung der Pumpe in einen Druckregelkreis lassen sich dynamische Druckregelungen realisieren. Der dafür erforderliche p/Q-Regelverstärker besteht aus einer Basiskarte mit Frontplatte, welche den Ventilverstärker und die Lageregelung für den Hubring enthält sowie einer aufgesteckten Tochterkarte, auf der die eigentliche Druckregelung realisiert ist. Diese Verstärker werden nur als vollständige Kombinationen geliefert. In Verbindung mit einer RKP-EHV und einem entsprechenden Drucksensor können Volumenströme gesteuert und Drücke im geschlossenen Regelkreis geregelt werden. Eingangsgrößen sind die Sollwerte von Druck p und Volumenstrom Q. Als Istwerte werden Druck, Schieberlage des Vorsteuerventils und Hubringlage rückgeführt. Weiterhin ist auf der Karte eine Schaltung zur **Leckölkompensation** enthalten, um damit die druckabhängigen, volumetrischen Verluste der Pumpe weitestgehend auszugleichen. An den Karten 0 811 405 159 und 0 811 405 160 können Drucksensoren mit Spannungs- und Stromsignal angeschlossen werden.

### Sonderfunktion „Spülschaltung“ (nur bei 0 811 405 160)

Die Karte 0 811 405 160 muss immer in Verbindung mit einer eigendruckversorgten Pumpe (T1) eingesetzt werden. Die Sonderfunktion „**Spülschaltung**“ erfasst die Sollwertvorgaben Druck p und Volumenstrom Q. Ist einer der Sollwerte länger als ca. 4 min. < 100 mV, schaltet das Ventil in Spülstellung. Ziel: Erwärmungsreduzierung der Pumpe. Dieser Wartezustand wird durch das Blinken der gelben LEDs (re. Reihe) auf der Frontplatte angezeigt sowie durch einen aktiven Fehlerausgang z22 gemeldet. Die Mindestvorgabe der Sollwerte für p und Q beträgt > 100 mV, um die Spülschaltung wieder zu deaktivieren (gilt auch bei abgeschalteter Druckregelung).

## Applications

By integrating the pump in a pressure-control circuit, dynamic pressure control can be achieved. The p/Q amplifier required for this purpose consists of a base card with front plate, containing the valve amplifier and position control, and a daughter card. The daughter card, inserted in the base card, is where the actual pressure control process occurs. This amplifier is only available as a single combination unit. When used together with the appropriate servo solenoid valve and pressure sensor, this unit can be employed for controlling flow and pressure in a closed-loop control circuit. The input parameters are the setpoints for pressure p and flow Q. Feedback values are pressure, spool position of PL valve and stroke ring position. The card also contains a circuit for **leakage-oil compensation** which, to a large extent, offsets the volumetric pump losses resulting from increased pressure. Cards 0 811 405 159 and 0 811 405 160 are for the connection of pressure sensors with both voltage and current signals.

### Special “flushing function” (only with 0 811 405 160)

The card 0 811 405 160 must always be used in combination with a pump activated by means of internal pressure (T1). The special “**flushing function**” records changes in the setpoint defaults pressure p and volumetric flow rate Q. If one of the setpoints is < 100 mV for longer than approx. 4 min., the valve goes into scavenging setting. Aim: to keep the temperature down in the pump. This standby condition is indicated by the flashing of the yellow LED's (right-hand row) on the front plate, and through an active error output z22. To deactivate the flushing function, the minimum default of at least one setpoint has to be > 100 mV.

## Applications

L'intégration de la pompe dans un circuit de régulation de la pression permet de réaliser des réglages dynamiques de la pression. L'amplificateur de réglage p/Q se compose d'une carte de base avec plaque frontale, qui comprend l'amplificateur du distributeur à régulation de position, et d'une carte fille enfichée où se déroule effectivement la régulation de pression. Ces amplificateurs sont uniquement livrés par combinaisons complètes. En association avec les servo-distributeurs et les capteur de pression adéquats, il est possible de contrôler les débits et de régular les pressions en circuit fermé. Les signaux d'entrée sont les valeurs de consigne de la pression p et du débit Q. La pression, la position du tiroir de la valve PL et la position de la bague de cylindrée sont retournées en tant que signaux de retour. La carte comprend en outre un circuit de **compensation de l'huile de fuite**, afin de compenser au maximum les pertes volumétriques dépendant de la pression de la pompe. Des capteurs de pression avec signal de tension et de courant peuvent être raccordés aux cartes 0 811 405 159 et 0 811 405 160.

### Fonction spéciale «circuit de rinçage» (seulement avec 0 811 405 160)

La carte 0 811 405 160 doit toujours être mises en œuvre conjointement avec une pompe avec pilotage par pression interne (T1). La fonction spéciale «**circuit de rinçage**» détecte les variations des consignes de pression p et de débit volumique Q. Si l'une des valeurs de consigne est sur < 100 mV pendant plus de 4 min., la valve retourne en position de rinçage. Objectif: réduction de l'échauffement de la pompe. Ce mode d'attente est signalé par le clignotement des LED jaunes (rangée de droite) sur la plaque frontale ainsi que par une sortie défaut active z22. La spécification minimale d'une consigne est > 100 mV pour désactiver à nouveau le circuit de rinçage.

## Funktion

Die Kombination aus Basiskarte und Tochterkarte ist in dem Blockschaltbild Seite 56 dargestellt. Details der Tochterkarte, d. h. der Druckregelung, gehen aus einem ausführlichen Blockschaltbild Seite 57 hervor. Der **Sollwert p** (z 12/z 10) wird vom Anwender durch eine Spannung 0...+10 V vorgegeben, z. B. mittels eines Potenziometers, das aus z 32/b 12 versorgt werden kann.

Der **Istwert p** wird von einem Drucksensor geliefert. Wahlweise können Sensoren mit einem Spannungssignal 1...+6 V/0...+10 V an b 16 oder einem Stromsignal 4...20 mA an z 14 verwendet werden.

Nullpunkt und Empfindlichkeit des Sensors sind an der Frontplatte einstellbar. Kabelbruch des Drucksensors wird signalisiert (LEDs blinken), wenn der Sensor mit Spannungssignal an z 6 (z 8) versorgt wird. Die Regelabweichung wird von einem PID-Regler verstärkt und gelangt auf einen Begrenzer, der den Sollwert Q (0...+10 V) mit dem Druckreglersignal überlagert, sofern  $p_{\text{soll}} \leq p_{\text{ist}}$ .

Solange  $p_{\text{soll}} > p_{\text{ist}}$  oder der Sollwert Q im Bereich (0...-10 V) liegt, wird der Begrenzer und damit die Druckregelung nicht wirksam und es liegt eine einfache Volumenstromsteuerung vor.

Die Charakteristik des PID-Reglers und des D-Gliedes ist grob mittels DIL-Schalter auf der Tochterkarte und fein mittels HEXCODE-Schalter auf der Frontplatte einstellbar. Wird der Druck geregelt, so wird dieser Zustand auf der Frontplatte (LED) angezeigt und kann über einen Quittier-Ausgang (z 24) für Schaltzwecke verwendet werden. Die Druckregelung kann auch abgeschaltet werden, sodass unabhängig von  $p_{\text{ist}}$  ausschließlich eine Volumenstromsteuerung stattfindet. Weiterhin ist auf der Karte eine Schaltung zur **Leckölkompensation** enthalten, um damit die druckabhängigen, volumetrischen Verluste der Pumpe weitestgehend auszugleichen.

## Operation

The combination, comprising base card and daughter card, is illustrated in the block diagram on page 56.

Details regarding the daughter card, or, specifically, the pressure control, are found in the more extensive block diagram on page 57.

The **setpoint p** (z 12/z 10) is set by the operator using a voltage of 0...+10 V, employing a potentiometer that can be supplied from z 32/b 12.

The **feedback value p** is supplied by a pressure sensor. It is possible to choose sensors with a voltage signal 1...+6 V/0...+10 V at b 16 or a current signal 4...20 mA at z 14. The sensor is zeroed in, and its sensitivity adjusted on the front plate.

A signal indicates the cable brake in the lead from the pressure sensor (LEDs flash), if the sensor with voltage signal is supplied at z 6 (z 8).

The **setpoint/feedback** comparison occurs at the summing point with the additional input of a differentiated setpoint value.

A PID controller amplifies the error signal, which then comes to a limiter which compares setpoint Q and the pressure controller signal when  $p_{\text{setpoint}} \leq p_{\text{feedback}}$ . When  $p_{\text{setpoint}} > p_{\text{feedback}}$  or the setpoint Q is in the range (0...-10 V), the limiter and thus the pressure control are inoperative, with operation being restricted to flow control. The DIL switch on the daughter card is used to select the general range of the PID controller and of the D-element, while the HEXCODE switch on the front plate is employed for more precise adjustment.

An LED on the front panel indicates that the pressure control system is operating, while a discrepancy signal output is available for switching purposes. It is also possible to deactivate the pressure control function, restricting operation to flow control, regardless of  $p_{\text{feedback}}$ .

The card also contains a circuit for **leakage-oil compensation** which, to a large extent, offsets the volumetric pump losses resulting from increased pressure.

## Fonctionnement

La combinaison de la carte de base et de la carte fille est représentée sur les schémas synoptiques de pages 56. Les détails de la carte fille, c.-à-d. de la régulation de pression figurent sur le schéma synoptique détaillé de la page 57.

Le **signal de consigne p** (z 12/z 10) est prescrit par l'utilisateur grâce à une tension de 0...+10 V délivrée par exemple au moyen d'un potentiomètre, que peut être alimenté à partir de z 32/b 12.

Le **signal de retour p** (valeur réelle de la pression) est fourni par un capteur de pression. On peut utiliser au choix des capteurs avec un signal de tension (1...+6 V/0...+10 V) sur b 16 ou un signal de courant (4...20 mA) sur z 14.

Le point zéro et la sensibilité du capteur peuvent être ajustés sur la plaque frontale. La rupture du câble du capteur de pression est signalée (clignotement de la LED), lorsque le capteur avec signal de tension est alimenté sur z 6 (z 8).

La **comparaison entre signaux de consigne et signaux de retour** s'effectue avec le point cumulé, sur lequel agit en outre un signal de retour différencié.

L'erreur de réglage est amplifiée par un régulateur PID et arrive sur un limiteur, qui recouvre la valeur de consigne Q par le signal du régulateur de pression, si  $p_{\text{consigne}} \leq p_{\text{réelle}}$ . Tant que  $p_{\text{consigne}} > p_{\text{réelle}}$  ou que la valeur de consigne Q est comprise dans la plage (0...-10 V), le limiteur et donc la régulation de pression n'est pas active et on est en présence d'un simple contrôle du débit.


La caractéristique du régulateur PID et du maillon D peut faire l'objet d'un tarage approximatif au moyen du contacteur DIL sur la carte fille et d'un tarage précis au moyen du contacteur HEXCODE sur la plaque frontale. Lorsque la pression est régulée, cet état est affiché sur la plaque frontale (LED) et peut être utilisé via une sortie d'annulation de pression peut également être mise hors circuit. Dans ce cas, indépendamment de  $p_{\text{réelle}}$ , il ne se produit qu'un contrôle du débit.

La carte comprend en outre un circuit de **compensation de l'huile de fuite**, afin de compenser au maximum les pertes volumétriques indépendantes de la pression de la pompe.

## PRINZIP DES DRUCK-REGELKREISES

## SCHEMATIC ILLUSTRATION OF CONTROL PRESSURE CIRCUIT

## PRINCIPE DU CIRCUIT PRESSION DE RÉGULATION




## Tochterkarte mit Druckregler

## Daughter card with pressure control

## Carte fille avec régulateur de pression

DIL 16...0

Leckölkompensation (P6)  
 Leakage-oil compensation  
 Compensation de l'huile de fuite



# p/Q-REGLER

p/Q-CONTROLLER


RÉGULATEUR p/Q

# RKP-EHV

BLOCKSCHALTBIID MIT KLEMMENBELEGUNG

BLOCK DIAGRAM AND TERMINAL ASSIGNMENT


SCHÉMA SYNOPTIQUE AVEC AFFECTATION DES BORNES



\* nur bei / only for / seulement pour 0 811 405 160



### SCHÉMA SYNOPTIQUE Carte fille en détail



\* nur bei / only for / seulement pour 0 811 405 160

## KENNGRÖSSEN

Format der Leiterkarte	(100 x 160 x ca. 35) mm (B x L x H) Europaformat mit Frontplatte 7 TE	
Steckverbindung	Stecker DIN 41 612 – F 32	
Umgebungstemperatur	0 °C...170 °C Lagertemperatur min. –20 °C, max. +70 °C	
Versorgungsspannung U <sub>B</sub> an z 2–b 2	nominal 24 V = Batteriespannung 21...40 V gleichgerichtete Wechselspannung U <sub>eff</sub> = 21...28 V (einphasen, Vollweggleichrichter)	
Glättungskondensator, separat an b 4, z 4	4700 µF/63 V =, nur erforderlich, wenn Welligkeit U <sub>B</sub> > 10 %	
Ventilmagnet	<b>2,7 A/40 W max. (NG 6)</b>	
Stromaufnahme	1,7 A Die Stromaufnahme kann sich bei min. U <sub>B</sub> und extremer Kabellänge zum Regelmagnet erhöhen	
Leistungsaufnahme (typisch)	37 W	55 W
Sollwert Q	z 20: 0...+10 V b 20: 0 V (R <sub>i</sub> = 100 kΩ)	} Differenzverstärker
Sollwert p	z 12: 0...10 V z 10: 0 V	
Istwert vom Drucksensor	z 14: 4...20 mA b 16: 0...+10 V/1...+6 V b 18: 0 V – Bezug	
Druckregler AUS	b 10: 6...40 V =	
Externe Reglerabfrage	z 24: 24 V/0,1 A max.	
Signalquelle	Potenziometer 10 kΩ Versorgung ±10 V aus b 32, z 32 (10 mA) oder externe Signalquelle	
Freigabe Endstufe	an z 16, U = 8,5...40 V, R <sub>i</sub> = 100 kΩ, LED (grün) auf Frontplatte leuchtet auf	
Wegaufnehmer	Versorgung	b 30: –15 V/25 mA z 30: +15 V/35 mA
	Signal Vorsteuerstufe	b 22: 0...±10 V, R <sub>L</sub> > 10 kΩ/Ref. b 24
	Signal Hubring	b 26: 0...±10 V, R <sub>L</sub> > 10 kΩ/Ref. b 28
Ausgang Magnet b 6–b 8	getakteter Stromregler I <sub>max.</sub> = 2,7 A	
Kabel	Magnetkabel:           bis 20 m   1,5 mm <sup>2</sup> 20 bis 60 m 2,5 mm <sup>2</sup> Wegaufnehmer: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (abgeschirmt) Drucksensor: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (abgeschirmt)	
LED-Anzeigen	grün: Freigabe gelb: Kabelbruch Wegaufnehmer rot:   Versorgungsspannung zu niedrig gelb: Druckregler AUS gelb: Druckregler arbeitet beide gelben LEDs blinken: Kabelbruch Drucksensor	
Besondere Merkmale	Kabelbruch-Überwachung für Istwert-Kabel-Wegaufnehmer Lageregelung mit PI-Verhalten Endstufe getaktet Schnellerregung und Schnelllöschung für kurze Stellzeiten Kurzschlussfeste Ausgänge Externe Reglerabschaltung Kabelbruchüberwachung für Drucksensor Leckölkompensation	
Σ Fehlermeldung – Kabelbruch Wegaufnehmer – U <sub>B</sub> zu niedrig – ±15 V-Stabilisierung – Spülschaltung aktiv*	z 22: kein Fehler: +U <sub>K</sub> ; max. 100 mA Bei Fehler: 0 V  * nur bei 0 811 405 160	

**Hinweis:** Leistungs-Null b 2 und Steuer-Null b 12 oder b 14 oder z 28 separat an zentrale Masse (Sternpunkt) führen.

## CHARACTERISTICS

P.C.C. Format		(100 x 160 x approx. 35) mm (w x l x h) Europe format with front plate (7 modular spacings)
Plug connector		DIN 41 612 – F 32
Ambient temperature		0 °C...+70 °C storage temperature min. –20 °C, max. +70 °C
Power supply U <sub>B</sub> to z 2–b 2		24 V DC nominal battery voltage 21...40 V Rectified AC voltage U <sub>eff</sub> = 21...28 V (single-phase, full-wave rectification)
Smoothing capacitor, connected separately to b 4, z 4		4700 µF/63 V DC, only required if U <sub>B</sub> ripple > 10 %
Valve solenoid		<b>2.7 A/40 W max. (NG 6)</b>
Current input		1.7 A The value can rise with min. U <sub>B</sub> and long cable length to control solenoid
Power consumption (typical)		37 W 55 W
Setpoint signal Q		z 20: 0...+10 V b 20: 0 V (R <sub>i</sub> = 100 kΩ) } Differential amplifier
Setpoint signal p		z 12: 0...10 V z 10: 0 V } Differential amplifier
Feedback signal from pressure sensor		z 14: 4...20 mA b 16: 0...+10 V/1...+6 V b 18: 0 V – reference
Pressure control OFF		b 10: 6 ... 40 V =
External controller signal		z 24: 24 V/0,1 A max.
Signal source		Potentiometer 10 kΩ ±10 V supply from b 32, z 32 (10 mA) or external signal source
Output stage enable		to z 16, U = 8.5...40 V, R <sub>i</sub> = 100 kΩ, LED (green) on front plate lights up
Position transducer	Supply	b 30: –15 V/25 mA z 30: +15 V/35 mA
	Pilot stage signal	b 22: 0...±10 V, R <sub>L</sub> > 10 kΩ/Ref. b 24
	Stroke ring signal	b 26: 0...±10 V, R <sub>L</sub> > 10 kΩ/Ref. b 28
Solenoid output b 6–b 8		Clocked current regulator I <sub>max.</sub> = 2.7 A
Cable		Solenoid lead: up to 20 m 1.5 mm <sup>2</sup> 20 to 60 m 2.5 mm <sup>2</sup> LVDT 4 x 0.5 mm <sup>2</sup> (screened) pressure sensor: 4 x 0.5 mm <sup>2</sup> (screened)
LED-displays		green: enable yellow: cable break LVDT red: supply voltage too low yellow: p-controller OFF yellow: p-controller works Both yellow LEDs flash: Open circuit in wire from pressure sensor
Special features		Open-circuit protection for actual value cable – LVDT Position control with PI-action Clocked output stage Rapid energizing and de-energizing for fast actuating times Short-circuit-proof outputs External switch off for p-controller Cable monitoring for pressure sensor Leakage-oil compensation
Σ Fault indication – Cable break LVDT – U <sub>B</sub> too low – ±15 V stabilization – Rinse operation activated*		z 22: no fault: +U <sub>K</sub> ; max. 100 mA if fault: 0 V  * only with 0 811 405 160

**Important:** Connect power zero b 2 and control zero b 12 or b 14 or z 28 separately to central ground (neutral point).

## CARACTÉRISTIQUES

Dimension du circuit	(100 x 160 x env. 35) mm (l x l x h), format Europe avec plaque frontale 7 unités partielles		
Branchement	Connecteur selon DIN 41 612 – F 32		
Température ambiante	0 °C...+70 °C; température de stockage min. –20 °C, max. +70 °C		
Tension d'alimentation U <sub>B</sub> aux bornes z 2–b 2	nominale 24 V =, tension de batterie 21...40 V Tension alternative redressée U <sub>eff</sub> = 21...28 V (une phase redressée en double alternance)		
Condensateur de lissage séparé entre b 4 et z 4	4700 µF/63 V =, nécessaire si ondulation U <sub>B</sub> > 10 %		
Aimant de la valve	2,7 A/40 W max. (NG 6)		
Consommation	1,7 A  La consommation peut s'élever pour U <sub>B</sub> min. et gran de longueur du câble vers l'aimant de régulation		
Puissance absorbée (typique)	37 W	55 W	
Consigne Q	z 20: 0...+10 V b 20: 0 V (R <sub>i</sub> = 100 kΩ)	} Amplificateur différentiel	
Consigne p	z 12: 0...10 V z 10: 0 V		
Signal effectif du capteur de position	z 14: 1...20 mA b 16: 0...+10 V/1...+6 V b 18: 0 V – référence		
Régulateur de pression hors service	b 10: 6 ... 40 V =		
Veille externe du régulateur de pression	z 24: 24 V/0,1 A max.		
Source de signal	Potentiomètre 10 kΩ Alimentation ±10 V sur b 32 et z 32 (10 mA) ou signal source externe		
Débloccage étage final	sur z 16, U = 8,5...40 V, R <sub>i</sub> = 100 kΩ, LED (verte) de la plaque frontale s'allume		
Capteur de position	Alimentation	b 30: –15 V/25 mA z 30: +15 V/35 mA	
	Signal étage pilote	b 22: 0...±10 V, R <sub>L</sub> > 10 kΩ/Réf. b 24	
	Signal bague de cylindrée	b 26: 0...±10 V, R <sub>L</sub> > 10 kΩ/Réf. b 28	
Sortie aimant en b 6–b 8	Régulateur d'intensité synchronisé I <sub>max.</sub> = 2,7 A		
Câblage	Câble aimant:            jusqu'à 20 m    1,5 mm <sup>2</sup> 20 à 60 m    2,5 mm <sup>2</sup>  Capteur de position: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (blindé) Capteur de pression: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (blindé)		
Affichage LED	vert:    déblocage jaune: câble rompu capteur de position rouge: alimentation trop basse jaune: régulateur hors service jaune: régulateur en service clignotement des deux LED jaunes: rupture câble du capteur de pression		
Particularités	Sécurité contre la rupture du câble de signal de retour – capteur de position Régulation du positionnement à caractéristique PI Etage de sortie pulsé Excitation et extinction rapide pour les faibles temps de réponse Sorties protégées contre c.c. Exclusion externe du régulateur de pression Veille rupture câble du capteur de pression Compensation de l'huile de fuite		
Σ Indication de défaut – câble rompu capt. de pos. – U <sub>B</sub> trop basse – ± stabilisation 15 V – Circuit de rinçage actif*	z 22: pas de défaut: +U <sub>K</sub> ; max. 100 mA Défaut: 0 V  * seulement avec 0 811 405 160		

**Remarque:** Les zéros de puissance b 2 et de commande b 12, b 14 ou z 28 son à relier séparément à la masse centrale (point neutrale).

### Allgemeine Hinweise

Die Einstellung bei der Inbetriebnahme erfolgt über Potenziometer und HEXCODE-Schalter auf der Frontplatte sowie über DIL-Schalter auf der Unterseite der Tochterkarte.

Testpunkte für Spannungsmessungen sowie LED-Anzeigen sind auf der Frontplatte. Die Meßwerte beziehen sich im Allgemeinen auf den Testpunkt 0 V. Die Testpunkte dürfen nur mit Messgeräten  $RL \geq 10 \text{ k}\Omega$  belastet werden. Überlastungen beeinträchtigen die Regelfunktion bzw. die Leiterkarte wird zerstört.

Vor der Inbetriebnahme sind die Grundeinstellungen des Lieferzustandes zu überprüfen.

Beim Abgleich der Karte ist in der dargestellten Reihenfolge der Punkte vorzugehen:

### General instructions

The potentiometers and HEXCODE switches on the front plate and the DIL switches at the bottom of the daughter card are used for the initial set-up. The front plate also contains the test jacks for voltage measurements and the LED display.

The test values are usually based on 0 V. Only test equipment where  $RL \geq 10 \text{ k}\Omega$  should be connected to the test jacks.

Overload can impair operation of the control system or even destroy the circuit board components.

The basic settings of the unit in asdelivered condition should be checked prior to initial operation.

The card is to be adjusted in the sequence illustrated:

### Remarques générales

Le tarage initial lors de la mise en service s'effectue par le biais du potentiomètre et du contacteur HEXCODE sur la plaque frontale ainsi que par l'intermédiaire du contacteur DIL situé du côté inférieur de la carte fille.

Les points de test pour les mesures de tension ainsi que les affichages LED se trouvent sur la plaque frontale. Les valeurs mesurées se rapportent en général au point de référence 0 V. Les points de test ne doivent être chargés qu'avec des appareils de mesure  $RL \geq 10 \text{ k}\Omega$ .

Les surcharges peuvent gêner le bon fonctionnement de la régulation ou même provoquer la destruction de la carte à circuits imprimés.

Avant la mise en service, il convient de contrôler les tarages de base de l'état de livraison.

Le réglage de la carte doit s'effectuer dans l'ordre indiqué:

#### A: Voreinstellung der Karte entsprechend Tabelle Seite 64

#### B: Drucksensorabgleich

- 1) Auswahl Sensortyp  
DIL 1 ON  $\triangle U_A = 1...6 \text{ V}/0...10 \text{ V}$   
OFF  $\triangle U_A = 4...20 \text{ mA}$
- 2) Auswahl Sensorverstärkung  
DIL 2  
ON: wenn  $p_{SYS}^1) \sim p_{NOM}^2)$   
OFF: wenn  $p_{SYS} \leq 0,5 \cdot p_{NOM}$
- 3) Anlage ausschalten  $\blacktriangleright$  System drucklos
- 4) Nullpunktgleich mit Potenziometer „P<sub>Null</sub>“ (an TP „O“  $\rightarrow$  P“ = 0 V)
- 5) Hydraulikversorgung EIN.  
50 % Systemdruck ( $p_{soll} = 5 \text{ V}$ )
- 6) Empfindlichkeitsabgleich mit Potenziometer „ $\blacktriangleleft$  P“ (an TP „O“  $\rightarrow$  P“ = 5 V)
- 7) Schritt 5 und 6 wiederholen mit maximalem Systemdruck ( $p_{soll} = 10 \text{ V}$ ), bzw. 10 V an TP „O“  $\rightarrow$  P“

#### A: Present the card in line with table on page 64

#### B: Pressure sensor adjustment

- 1) Selection of sensor type  
DIL 1 ON  $\triangle U_A = 1...6 \text{ V}/0...10 \text{ V}$   
OFF  $\triangle U_A = 4...20 \text{ mA}$
- 2) Selection of sensor amplification  
DIL 2  
ON: if  $p_{SYS}^1) \sim p_{NOM}^2)$   
OFF: if  $p_{SYS} \leq 0,5 \cdot p_{NOM}$
- 3) Hydraulic supply OFF
- 4) Zero-point adjustment with potentiometer "P<sub>zero</sub>" (at test jack "O"  $\rightarrow$  P" = 0 V)
- 5) Hydraulic supply ON.  
50 % system pressure ( $p_{set} = 5 \text{ V}$ )
- 6) Sensitivity adjustment with potentiometer " $\blacktriangleleft$  P" (at test jack "O"  $\rightarrow$  P" = 5 V)
- 7) Repeat step 5) and 6) with max. system pressure ( $p_{set} = 10 \text{ V}$ ) and 10 V at TP "O"  $\rightarrow$  P"

#### A: Péréglage de la carte suivant le tableau de la page 64

#### B: Tarage du capteur de pression

- 1) Sélection type de capteur  
DIL 1 ON  $\triangle U_A = 1...6 \text{ V}/0...10 \text{ V}$   
OFF  $\triangle U_A = 4...20 \text{ mA}$
- 2) Sélection amplification du capteur  
DIL 2  
ON: quand  $p_{SYS}^1) \sim p_{NOM}^2)$   
OFF: quand  $p_{SYS} \leq 0,5 \cdot p_{NOM}$
- 3) Alimentation hydraulique COUPEE
- 4) Tarage du point zéro au moyen du potentiomètre «P<sub>zéro</sub>»  
(sur TP «O»  $\rightarrow$  P» = 0 V)
- 5) Alimentation hydraulique ETABLIE.  
50 % pression de système ( $p_{consigne} = 5 \text{ V}$ )
- 6) Tarage de la sensibilité au moyen du potentiomètre « $\blacktriangleleft$  P»  
(sur TP «O»  $\rightarrow$  P» = 5 V)
- 7) Repétez 5) et 6) avec pression max du système ( $p_{consigne} = 10 \text{ V}$ ) resp. 10 V sur TP «O»  $\rightarrow$  P»

1)  $p_{SYS}$  = Systemdruck  
2)  $p_{NOM}$  = Nenndruck des Sensors

1)  $p_{SYS}$  = System pressure  
2)  $p_{NOM}$  = Nominal pressure of sensor

1)  $p_{SYS}$  = Pression système  
2)  $p_{NOM}$  = Pression nominal du capteur

### C: Abgleich Förderstrom

- 1) Druckregler ausschalten
- 2) **0 %-Fördermenge:**  
 $Q_{\text{soll}} = 0 \text{ V}$  vorgeben, mit Poti (Basiskarte) gewünschten Pumpenvorspanndruck einstellen (nur bei Verwendung eines Vorspannventils s. S. 39ff, Messung mit Vergleichssensor)
- 3) **100 %-Fördermenge:**  
 $Q_{\text{soll}} = 10 \text{ V}$  vorgeben, mit Poti „ $Q_{\text{max}}$ “ den Abgleich durchführen, bis der gewünschte maximale Förderstrom erreicht ist.



### C: Flow adjustment

- 1) Switch off pressure control
- 2) **0 % flow rate:**  
 Enter  $Q_{\text{set}} = 0 \text{ V}$ ; using the poti. (base card), set the desired pump precharge pressure (only when using a pressure sequence valve; s. p. 39ff, comparative measurement using sensor)
- 3) **100 % flow rate:**  
 Enter  $Q_{\text{set}} = 10 \text{ V}$ , correct using the poti. „ $Q_{\text{max}}$ “ until the maximum required flow is achieved.



### C: Tarage du débit

- 1) Mettre le régulateur de pression hors circuit
- 2) **Débit 0 %:**  
 Présélectionner  $Q_{\text{consigne}} = 0 \text{ V}$ , régler la pression de précontrainte de pompe souhaitée à l'aide du potentiomètre (carte de base) (seulement avec valve de précontrainte; v. p. 39ff, mesure avec le capteur de comparaison)
- 3) **Débit 100 %:**  
 Présélectionner  $Q_{\text{consigne}} = 10 \text{ V}$ , procéder au tarage à l'aide du potentiomètre „ $Q_{\text{max}}$ “ jusqu'à obtention du débit de volume.



### D: Leckölkompensation

Steigender Druck führt zu einer Abnahme des realen Volumenstromes (Wirkungsgrad) der Pumpe. Diese Abhängigkeit kann durch die „Leckölkompensation“, „Potenziometer P6“ (Tochterkarte, s. S. 55) ausgeglichen werden.

**Ziel:** annähernd gleicher Volumenstrom bei unterschiedlichen Drücken ( $Q_{\text{soll}} = \text{const.}$ )

P6 cw: Erhöhung der Kompensation  
 ccw: Verringerung der Kompensation

### D: Leakage-oil compensation

Increasing pressure leads to a decline in the actual flow (level of efficiency) of the pump. This loss can be offset by means of the "leakage-oil compensation" "potentiometer P6" (daughter card, see page 55).

**Aim:** To achieve a roughly even flow at different pressure levels ( $Q_{\text{setpoint}} = \text{const.}$ )

P6 cw: Increase in compensation  
 ccw: Reduction in compensation

### D: Compensation de l'huile de fuite

L'augmentation de la pression entraîne une diminution du débit réel (rendement) de la pompe. Ce phénomène peut être compensé grâce à la «compensation de l'huile de fuite» «potentiomètre P6» (carte fille, voir page 55).

**Objectif:** débit presque identique pour des pressions différentes ( $Q_{\text{cons.}} = \text{const.}$ )

P6 cw: élévation de la compensation  
 ccw: diminution de la compensation

### E: Reglerabgleich

Entsprechend den Eigenschaften der Regelstrecke, der Störgrößen und den statischen und dynamischen Anforderungen an das Regelergebnis sind die P-, I- und D-Anteile des Regelverstärkers zu optimieren.

- 1) Druckregler EIN – DIL 4 ON
- 2) Anschluss eines Oszilloskops an den Klemmen z 18 und b 12 (0 V) →  $p_{\text{ist}}$
- 3) Günstigsterweise Anschluss eines 2. Oszilloskopkanals an z 12 und z 10 (0 V) →  $p_{\text{soll}}$

#### Ziel der Regleroptimierung:

Es ist ein Optimum zwischen Übergangsverhalten (Überschwingneigung bei zu hoher statischer Verstärkung) und statischer Genauigkeit (Regelfehler bei beginnender Druckabschneidung) zu erreichen (a).

#### Vorgehensweise (siehe Tabelle Seite 63)

Eine Erhöhung des **p-Anteils** des Reglers erhöht die Dynamik des Regelverhaltens (b). Bei zu großer Verstärkung nimmt die Schwingneigung zu (c). Eine Begrenzung des **I-Anteils** verringert die statische Verstärkung. Mit steigender statischer Verstärkung wird die Regelabweichung verringert (d). Mit dem **D-Anteil** kann das Übergangsverhalten beeinflusst werden (Schwingneigung minimieren), der Sollwert wird dadurch aber erst nach einer größeren Übergangszeit erreicht (f).

### E: Controller adjustment

According to the properties of the control system, the influencing quantities and the static and dynamic requirements made of the control result, the P, I and D components of the control amplifier should be optimized.

- 1) Pressure controller ON – DIL 4 ON
- 2) Connection of an oscilloscope to terminals z 18 and b 12 (0 V) →  $p_{\text{act}}$
- 3) Favorable connection of a 2nd oscilloscope to z 12 and z 10 (0 V) →  $p_{\text{setpoint}}$

#### Aim of controller optimization:

An optimum relationship between transition performance (tendency to overshooting at too high static amplification) and static accuracy (control error when pressure cut-off begins) is to be achieved (a).

#### Procedure (see table page 63)

An increase in the **p component** of the controller increases the dynamics of the controller performance (b). At excessive amplification the tendency of overshooting increases (c). Limiting of the **I component** reduces the static amplification. With increasing static amplification the control deviation decreases (d). With the **D component** the transition performance can be influenced (minimize tendency to overshooting), although the setpoint is thus only reached after a longer transition time (f).

### E: Tarage du régulateur

En fonction des caractéristiques de l'installation à régler, des grandeurs perturbatrices et des critères statiques et dynamiques exigés pour le résultat de régulation, il faut optimiser les composantes P, I et D de l'amplificateur de régulation.

- 1) Régulateur de pression EN CIRCUIT – DIL 4 ON
- 2) Raccordement d'un oscilloscope aux bornes z 18 et b 12 (0 V) →  $p_{\text{eff}}$
- 3) A un endroit favorable, raccordement d'un 2<sup>ème</sup> canal d'oscilloscope sur z 12 et z 10 (0 V) →  $p_{\text{consigne}}$

#### Objectif de l'optimisation du régulateur:

Il faut rechercher un optimum (a) entre la caractéristique de transition (tendance à la suroscillation en cas d'amplification statique trop élevée) et la précision statique (erreur de régulation en cas de début de limitation de pression).

#### Procédure (voir tableau page 63)

Une augmentation de la **composante p** du régulateur améliore la dynamique de la caractéristique de régulation (b). Dans le cas d'une amplification trop importante, la tendance à l'oscillation augmente (c). Une limitation de la **composante I** diminue l'amplification statique. Au fur et à mesure que l'amplification statique augmente, l'écart de réglage diminue (d). La **composante D** permet d'influencer la caractéristique de transition (minimisation de la tendance à l'oscillation), la valeur de consigne n'est cependant obtenue qu'après une période de transition assez longue (f).

	Idealer Verlauf	Ideal curve	courbe idéale																					
a																								
b		<p><b>Problem:</b> P-Anteil zu klein</p> <p><b>Lösung:</b> → <math>K_P</math> gegen 13 drehen (Feinabgleich) → P-Verstärkung &gt;</p>	<p><b>Problem:</b> P component too small</p> <p><b>Solution:</b> → Turn <math>K_P</math> toward 13 (fine-correction) → P amplification &gt;</p> <table><tr><td>DIL 14</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr><tr><td>DIL 15</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr><tr><td>DIL 16</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr></table>	DIL 14	ON	OFF	OFF	DIL 15	OFF	ON	OFF	DIL 16	ON	OFF	ON	<p><b>Problème:</b> composante P trop faible</p> <p><b>Solution:</b> → tourner <math>K_P</math> vers 13 (tarage précis) → Amplification P &gt;</p>								
DIL 14	ON	OFF	OFF																					
DIL 15	OFF	ON	OFF																					
DIL 16	ON	OFF	ON																					
c		<p><b>Problem:</b> P-Anteil zu groß</p> <p><b>Lösung:</b> → <math>K_P</math> gegen 0 drehen (Feinabgleich) → mit DIL 14-16 entsprechend Tabelle P-Verstärkung verkleinern</p>	<p><b>Problem:</b> P component too large</p> <p><b>Solution:</b> → Turn <math>K_P</math> toward 0 (fine-correction) → With DIL 14-16, reduce P amplification as per table</p>	<p><b>Problème:</b> composante P excessive</p> <p><b>Solution:</b> → tourner <math>K_P</math> vers 0 (tarage précis) → avec DIL 14-16, diminuer l'amplification P suivant le tableau</p>																				
d		<p><b>Problem:</b> P-Anteil richtig, Regelabweichung zu groß</p> <p><b>Lösung:</b> → I-Verstärkungsanteil erhöhen → DIL 11 ON = I-Anteil = 0 DIL 12 ON = I-Anteil zugeschaltet → <math>K_I</math> gegen 13 drehen</p>	<p><b>Problem:</b> P component correct, control deviation excessive</p> <p><b>Solution:</b> → Increase I amplification component → DIL 11 ON = I component = 0 DIL 12 ON = I component switched → Turn <math>K_I</math> toward 13</p>	<p><b>Problème:</b> composante P correcte, écart de réglage trop important</p> <p><b>Solution:</b> → augmenter la composante d'amplification I → DIL 11 ON = composante I = 0 DIL 12 ON = composante I enclenchés → tourner <math>K_I</math> vers 13</p>																				
e		<p><b>Problem:</b> Zeitkonstante des I-Anteils zu gering</p> <p><b>Lösung:</b> → <math>K_I</math> gegen 13 drehen bis Regelabweichung und Schwingung optimal sind → Wenn <math>K_I = 13</math> nicht ausreicht, muß P-Anteil noch verringert werden</p>	<p><b>Problem:</b> Time constant of I component too low</p> <p><b>Solution:</b> → Turn <math>K_I</math> toward 13 until control deviation and oscillation are optimal → If <math>K_I = 13</math> is insufficient, P component must be reduced further</p>	<p><b>Problème:</b> constante de temps de la composante I trop faible</p> <p><b>Solution:</b> → tourner <math>K_I</math> vers 13 jusqu'à obtenir un écart de réglage et une oscillation optimums → lorsque <math>K_I = 13</math> est insuffisante, la composante P doit encore être réduite</p>																				
f		<p><b>Problem:</b> D-Anteil zu gering</p> <p><b>Lösung:</b> → <math>K_D</math> gegen 13 drehen → D-Anteil &gt;</p>	<p><b>Problem:</b> D component too low</p> <p><b>Solution:</b> → Turn <math>K_D</math> toward 13 → D component &gt;</p> <table><tr><td></td><td>hoch high haute</td><td>→</td><td>gering low basse</td><td></td></tr><tr><td>DIL 8</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>DIL 9</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr><tr><td>DIL 10</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr></table>		hoch high haute	→	gering low basse		DIL 8	OFF	OFF	OFF	ON	DIL 9	OFF	OFF	ON	OFF	DIL 10	OFF	ON	OFF	OFF	<p><b>Problème:</b> composante D trop faible</p> <p><b>Solution:</b> → tourner <math>K_D</math> vers 13 → composante D &gt;</p>
	hoch high haute	→	gering low basse																					
DIL 8	OFF	OFF	OFF	ON																				
DIL 9	OFF	OFF	ON	OFF																				
DIL 10	OFF	ON	OFF	OFF																				

# INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

## INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'UTILISATION

# RKP-EHV

### Mode-Einstellung

### Mode selection

### Réglage de mode

DIL-Nr.	Status	Funktion	Function	Fonction
0	–	ohne Funktion	no function	sans fonction
1	ON OFF	Drucksensor-signal 1 ... 6 V/0 ... 10 V 4 ... 20 mA	Pressure sensor signal 1 ... 6 V/0 ... 10 V 4 ... 20 mA	Signal capteur de pression 1 ... 6 V/0 ... 10 V 4 ... 20 mA
2	ON OFF	Drucksensor-verstärkung $p_{SYS}^1) \triangle \sim p_{NOM}^2)$ $p_{SYS} \triangle \sim 0,5 \cdot p_{NOM}$	Pressure sensor gain $p_{SYS}^1) \triangle \sim p_{NOM}^2)$ $p_{SYS} \triangle \sim 0,5 \cdot p_{NOM}$	Capteur de pression gain $p_{SYS}^1) \triangle \sim p_{NOM}^2)$ $p_{SYS} \triangle \sim 0,5 \cdot p_{NOM}$
3	ON OFF	Kabelbruch-überwachung Drucksensor Ein Aus	Cable monitoring pressure sensor ON OFF	Veille rupture câble capteur de pression Actif Passif
4	ON OFF	Druckregler Ein Aus	Pressure control system ON OFF	Régulateur de pression Actif Passif
5	OFF	Ventil Ausgangssignal für RKP	Valve output signal for RKP	Signal de sortie de la valve pour RKP
6	ON OFF	Druck-abbau D-Anteil wird durch DIL 8, 9, 10 gewählt DIL 8, 9, 10 ohne Wirkung	Pressure reduction D-element is selected by DIL 8, 9, 10 DIL 8, 9, 10 without effect	Baisse de pression Influence D sélectionnée avec DIL 8, 9, 10 DIL 8, 9, 10 sans effet
7	ON OFF	Druck-aufbau D-Anteil wird durch DIL 8, 9, 10 gewählt DIL 8, 9, 10 ohne Wirkung	Pressure build-up D-element is selected by DIL 8, 9, 10 DIL 8, 9, 10 without effect	Montée en pression Influence D sélectionnée avec DIL 8, 9, 10 DIL 8, 9, 10 sans effet
8	OFF	D- Anteil Influence Influence	DIL höchst; highest; tres haut hoch; high; haut mittel; medium; intermédiaire gering; low; basse sehr gering; very low; tres basse	8 OFF
9	OFF			9 OFF
10	OFF			10 OFF
				10 ON
11	ON OFF	I Anteil = 0 Anteil aktiv (K <sub>i</sub> )	Influence = 0 Influence active (K <sub>i</sub> )	Influence = 0 Influence active (K <sub>i</sub> )
12	ON	K <sub>i</sub> erweitert (11 = OFF!)	K <sub>i</sub> active (11 = OFF!)	K <sub>i</sub> active (11 = OFF!)
13	ON OFF	Hubringlage begrenzt +10 ... -0,7 V normal: +10 ... -10 V	Stroking position limited +10 ... -0,7 V normal: +10 ... -10 V	Limitation du debit +10 ... -0,7 V normale: +10 ... -10 V
14	ON	P Anteil gering (15 = OFF/ 16 = ON)	Influence low (15 = OFF/ 16 = ON)	Influence basse (15 = OFF/ 16 = ON)
15	OFF	Anteil mittel (14, 16 = OFF)	Influence medium (14, 16 = OFF)	Influence intermédiaire (14, 16 = OFF)
16	ON	Anteil hoch (14, 15 = OFF)	Influence high (14, 15 = OFF)	Influence haute (14, 15 = OFF)

1)  $p_{SYS}$  = Systemdruck

2)  $p_{NOM}$  = Nenndruck des Sensors

1)  $p_{SYS}$  = System pressure

2)  $p_{NOM}$  = Nominal pressure of sensor

1)  $p_{SYS}$  = Pression système

2)  $p_{NOM}$  = Pression nominal du capteur

### Standardeinstellung RKP

### Standard RKP setting

### Réglage standard RKP

DIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OFF	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X		X	
ON			X	X	X		X								X		X

HEX k <sub>p</sub>	3
HEX k <sub>i</sub>	13
HEX k <sub>D</sub>	5

Keine Leckölkompensation:

No leakage-oil compensation:

pas de compensation de l'huile de fuite:

P6 (Seite 55) Linksanschlag

P6 (page 55) max. ccw

P6 (page 55) max. ccw





**Argentinien  
Australien  
Brasilien  
China  
Deutschland  
Dänemark  
Finnland  
Frankreich  
Großbritannien**



**Indien  
Irland  
Italien  
Japan  
Korea  
Luxemburg  
Philippinen  
Russland  
Singapur  
Spanien  
Schweden  
USA**

# MOOG

MOOG GmbH  
Hanns-Klemm-Straße 28  
D-71034 Böblingen  
Postfach 1670  
D-71006 Böblingen  
Telefon (0 70 31) 6 22-0  
Telefax (0 70 31) 6 22-1 91

RKP-EHV · de.en.fr · 06.02

• Technische Änderungen vorbehalten  
• Technical changes are reserved  
• Changements techniques sont réservés  
Lins/Wacker/1000